DomaxCenter

Manuel d'utilisation

Solution Multimédia & Domotique



DomaxCenter™ s'utilise sur un ordinateur équipé du système d'exploitation **Microsoft® Windows® 2000 ou XP**, (Pas de Microsoft® XP MédiaCenter™ nécessaire), avec une configuration standard vous permettant de lire vos vidéos de manière fluide. Il peut être utilisé avec souris, clavier, télécommande ou écran tactile et être affiché sur votre téléviseur via la sortie vidéo adaptée.

Vos matériels domotiques <u>X10</u>[™] et toutes vos caméras USB sont pris en compte par le système pour que vous puissiez les intégrer dans des scénarios ou dans des écrans.

Site Internet et téléchargements : <u>www.domaxcenter.com</u> Site privé (licenciés) : <u>www.domaxcenter.com/mondomax/</u>

Versions 1.2.x et antérieures

Mai 2007-NTIC Edition © 2007

Utiliser Domax Center

Gestion de l'environnement

Voix utilisée

Affiche les textes dans une bulle



Paramétrage de la synthèse vocale

Délai d'activation de l'économiseur d'écran-







Utiliser la synthèse vocale

Installer sur le PC la synthèse de votre choix Activer l'icône de configuration de Domax Sélectionner le module "Economiseur d'écran" Sélectionner la voix que vous voulez utiliser Activer l'option "Afficher" pour afficher les textes énoncés par la voix dans une bulle

A noter : Consulter le forum de Domax Center pour savoir où trouver des synthèses vocales



Configurer l'économiseur d'écran

Activer l'icône de configuration dans Domax Sélectionner le module "Screen Saver" Choisissez le délai d'inactivité avant le démarrage de l'économiseur d'écran

A noter : l'économiseur d'écran de Domax ne se met en marche qu'en plein écran

Icône d'activation du bi-écran -





Utilisation du bi-écran

Cliquer sur l'icône du bi-écran pour activer ou désactiver son utilisation par Domax En activant le bi-écran, Domax utilise le 2ème écran relié à votre oridinateur pour afficher les diaporamas, les films, les vidéos Internet que vous visionnez. L'écran principal est utilisé pour contrôler la lecteur en cours ou pour gérer les autres modules.









Configurer l'affichage

Activer l'icône de configuration dans Domax Choisir la résolution pour le "plein écran" Choisir un style graphique ou "skin" Choisissez le délai de mise veille

Configurer un module

Activer un module dans la liste Double-cliquer sur un paramètre Modifier la valeur du paramètre

Icône d'actions génériques-

X & # B D (@)



Inse des modules Media Barde Dessinée Media Macro command Media Macro Media Fla Media Marco Media Fla Media Radio TV 1 Media Rocette o Media Vidéo

Mot de pass Langue : Fr Résolution

Skins : Defau

Utaporama Venico : 1.1.a.0 Pro Titre : Diaporama Brutage : Dui Délai d'attente (sec) : 6

8



Configurer la barre des modules

Activer un module dans la liste Réaliser un glissé de l'icône du module Déposer l'icône dans la barre pour l'ajouter Prendre une icône de la barre des modules Déposer sur l'icône d'actions génériques pour le configurer ou le retirer de la barre

Utiliser sa télécommande

Utilisation de l'ATI Remote Wonder



Organiser vos médias Gestion des chapitres audio/vidéo/recette/BD...





(***********

SIC

NB: La suppression d'un chapitre ne le supprime pas de votre ordinateur

Organiser vos médias Gestion des favoris











Ajouter des favoris

Activer un chapitre de médias Sélectionner le média à ajouter aux favoris Réaliser un glissé du média Déposer le média sur l'icône d'actions pour choisir de l'ajouter aux favoris

Recommencer pour vos autres médias Sélectionner le chapitre "Mes favoris" Activer un favori pour démarrer sa lecture





Détruire un favori

Sélectionner un favori dans la liste Réaliser un glissé du favoris Déposer le favori sur l'icône d'actions pour le supprimer des favoris Le favori est supprimé de la liste sans suporimer le média

Gestion des chapitres et des médias

Configuration des chapitres	
Sélectionner un chapitre	Cliquer avec la souris sur le chapitre ou utiliser les touches "PgUp" et "PgDown"
Ajouter un chapitre	Glisser/déplacer un dosier d'un explorateur de fichiers "Windows" et le déposer dans la zone des chapitres de Domax
Supprimer un chapitre	Glisser/déplacer le chapitre sur l'icône d'action et choisir de supprimer le chapitre
Modifier le nom d'un chapitre	Glisser/déplacer le chapitre sur l'icône d'action et choisir de renommer le chapitre
	Pour ajouter un séparateur dans la liste des chapitres, saisir le caractère "-"comme nom du chapitre
Modifier le répertoire d'un chapitre	Glisser/déplacer le chapitre sur l'icône d'action et choisir de renommer le chapitre
	Glisser/déplacer un dossier d'un explorateur de fichier de Windows et le déposer sur le
	chapitre avec la touche "Ctrl" enfoncée
Modifier l'ordre des chapitres	Réaliser un glisser/déplacer d'un chapitre vers une autre position dans la liste
	Touches "PgUp" et "PgDown" avec "Alt" enfoncée pour déplacer le chapitre actif
Définir le chapitre pour vos favoris	Glisser/déplacer le chapitre vers l'icône d'action et choisir de l'utiliser pour les favoris

Gestion des médias

Sélectionner un média	Cliquer avec la souris sur le média ou utiliser les touches fléchées
Ajouter un média	Appuyer sur la touche "Inser" et saisir son nom
Ajouter un média aux favoris	Glisser/déplacer le chapitre sur l'icône d'action et choisir de l'ajouter aux favoris
Cacher un média	Sélectionner le média et appuyer sur la touche "Suppr"
	(le média reste visible si l'option "Afficher les médias cachés est activée)
Supprimer un média	Glisser/déplacer le média sur l'icône d'action et choisir de le supprimer
Renommer un média	Glisser/déplacer le média sur l'icône d'action et choisir de le renommer
Déplacer un média	Glisser/déplacer le média vers un autre chapitre
Chercher un média	Cliquer sur l'icône d'action, choisir de rechercher un média et saisir le texte de recherche
Affecter une image à un média	Glisser/déplacer une image depuis d'un explorateur Windows ou depuis l'étagère
	et la déposer sur le média
Afficher les médias en liste ou icône	Cliquer sur l'icône d'action et choisir d'afficher les médias sous forme de liste et d'icône
Afficher ou non les médias cachés	Cliquer sur l'icône d'action et choisir d'afficher ou non les média cachés

Gestion de la lecture

Choisir le mode de répétition	Cliquer sur l'icône d'action et choisir de modifier le mode de répétition des médias
des médias	
Arrêter la lecture	Appuyer sur la touche "Echap" ou cliquer sur la flèche de retour en haut à droite
Editer les informations du médias	Double-cliquer sur un champ d'information

Gestion des listes de lecture

 Créer une liste de lecture
 Appuyer sur la touche "Insert" en maintenant "Ctrl" enfoncée et saisir le nom

 Ajouter un élément à la liste de
 Déposer la liste de lecture sur l'étagère, activer le média contenant l'élément à ajouter et glisser/déplacer celui-ci sur la liste de lecture de l'étagère

Gestion de l'étagère

Déposer un média sur l'étagère Supprimer un média de l'étagère Glisser/déplacer le média sur l'étagère (permet son activation rapide en cliquant dessus) Glisser/déplacer le média de l'étagère n'importe où en dehors de l'étagère

Utiliser vos écrans







Caractéristiques de l'écran



Ecran précédent / suivant

L'état de vos équipements est affiché en temps réel

Cliquez sur vos boutons pour actionner vos apareils



Cliquez sur les boutons que vous avez créés pour afficher d'autres écrans



Choisir un écran à visionner Activer l'icône Architecte Sélectionner un chapitre

Cliquer sur l'écran à regarder L'écran s'affiche directement en exécution

Créer un nouvel écran

Sélectionner un chapitre Appuver sur la touche "Insert" Cliquer sur l'écran qui vient d'être créé Affichage du détail de l'écran



Détail d'un écran Pendant l'exécution d'un écran appuver sur la touche "Escape"

Choisir le fond de votre écran :

- Aucun : pas d'image de fond
- Image : utilise l'image de votre écran
- Couleur : utilise la couleur choisie
- Couleur de fond : couleur de fond du skin

Choisir le format d'affichage :

- Format 16/10 ou 4/3
- Zone pour utiliser la totalité de l'espace



Exécution d'un écran

Cliquer sur le bouton de lecture Appuver sur les touches :

- "Alt + Entrée" pour l'affichage en plein écran
- "Escape" pour finir l'affichage en plein écran
- "Escape" 2ème fois pour afficher le détail
- "Entrée" pour appuyer sur le bouton actif
- "Touches fléchées" ou "Tab" pour changer de bouton actif

Construire un écran Edition des objets graphiques

Liste des modules avec des équipements

Liste





Ajouter des composants

Cliquer successivement sur l'icône de configuration pour choisir un mode édition Selectionner le mode d'édition "Equipements" Sélectionner un module Sélectionner un équipement Choisir le type "Action" ou "Affichage" Réaliser un glissé d'une action Un bouton déclenchant l'action est ajouté

Réaliser un glissé de l'affichage vers l'écran Un objet représentant l'état de l'objet est ajouté



Ajouter une image

Ouvrir une fenêtre "Windows Explorer" Sélectionner une image Réaliser un glissé de l'image vers Domax Déposer l'image dans la zone de l'écran

NB : Il est également possible d'ajouter une image à l'aide de l'étagère.

Ajouter des formes

Sélectionner le mode d'édition "Formes" Glisser / déposer une forme dans l'écran

Appuyer sur "Inser" pour éditer les actions associés à un bouton

Propriétés de

Appuyer sur "Entrée" pour saisir le libellé de l'élément sélectionné





Modifier l'affichage d'un objet

Sélectionner le mode d'édition "Propriétés" Modifer les paramètres par double-clic :

- Libellé d'affichage
- Couleur du fond de l'obiet
- Taille et couleur du texte
- Type et taille du relief
- Liste des actions associées à l'obiet

Double-cliquer sur un élément pour afficher ses propriétés

Concepteur d'écrans

Configuration des chapitres

Sélectionner un chapitre	Cliquer avec la souris sur le chapitre ou utiliser les touches "PgUp" et "PgDown"
Ajouter un chapitre	Glisser/déplacer un dossier d'un explorateur Windows et le déposer dans la zone des chapitres de Domax
Supprimer un chapitre	Glisser/déplacer le chapitre sur l'icône d'action et choisir de supprimer le chapitre
Modifier le nom d'un chapitre	Glisser/déplacer le chapitre sur l'icône d'action et choisir de renommer le chapitre
Ajouter un séparateur	Créer / renommer un chapitre en lui donnant comme nom le caractère "-"
Modifier le répertoire d'un	Glisser/déplacer le chapitre sur l'icône d'action et choisir de renommer le chapitre Glisser/déplacer un dossier d'un explorateur Windows et le déposer sur le chapitre avec la touche "Ctrl" enfoncée
Modifier l'ordre des chapitres	Glisser/déplacer le chapitre vers une autre position dans la liste des chapitres ou appuyer sur "Ctrl+PgUp" et "Ctrl+PgDown" pour déplacer le chapitre actif

Gestion des écrans

Sélectionner un écran	Cliquer avec la souris sur un écran ou utiliser les touches fléchées
Ajouter un écran	Appuyer sur la touche "Inser" et saisir le nom de l'écran
Supprimer un écran	Glisser/déplacer l'écran vers l'icône d'action et choisir de supprimer l'écran
Renommer un écran	Glisser/déplacer le média vers l'icône d'action puis choisir de renommer l'écran
Déplacer un écran	Glisser/déplacer le média vers un autre chapitre
Chercher un écran	Cliquer sur l'icône d'action puis choisir de chercher un écran
Affecter une image à un écran	Glisser/déplacer une image d'un explorateur Windows ou de l'étagère puis la déposer sur l'écran
Afficher les écrans en liste ou icône	Cliquer sur l'icône d'action et choisir d'afficher les écrans sous forme de liste ou

Exécution d'un écran

Passer en plein écran	Cliquer sur le bouton sur la touche "Alt+Entrée"
Sortir du plein écran	Cliquer sur le bouton droite de la souris ou appuyer sur "Alt+Entrée" ou sur "Echap"
Sélectionner le bouton actif	Cliquer sur "Tab" pour passer au bouton suivant ou utiliser les touches "Fléchées"
Exécuter un commande	Appuyer "Entrée" pour exécuter la commande associée au bouton actif ou cliquer sur un bouton de commande affiché dans l'écran
Passer en mode édition	Appuyer sur "Alt+E" ou cliquer sur l'icône d'action
Afficher le détail d'un écran	Pendant l'exécution cliquer sur le bouton droite, ou appuyer sur "Echap" ou cliquer sur l'icône "Retour" situé en haut à droite
Revenir au chapitre de choix des écrans	Cliquer sur le bouton droite de la souris ou appuyer sur "Echap" ou cliquer sur l'icône "Retour" (situé en haut à droite)

Choisir le mode d'édition

Passer en mode édition	Appuyer sur "Alt+E" ou cliquer sur l'icône d'action
Choisir un des 3 modes d'édition	Appuyer plusicurs fois sur "Alt+E" ou sur l'icône d'action pour passer d'un mode d'édition à un autre : 1 - Mode édition "Equipements" 2- Mode édition "Formes" 3- Mode édition "Propriétés"
Enregistrer un écran	Appuyer sur "Ctrl+S"
Sortir du mode édition	Appuyer sur "Echap", ou sur le bouton droite de la souris ou sur l'icône "Retour"

Conception des écrans

Gestion du mode édition "Equipements"

Gestion un moue eur	non Equipements
Afficher la liste des objets	Cliquer sur un des modules pour afficher les objets définis dans ce module
Afficher pour un objet	Cliquer sur l'équipement
les affichages et actions possibles	
Ajouter un objet	Glisser/déplacer un des affichages de l'objet dans l'écran
Ajouter un bouton d'action	Glisser/déplacer une des actions de l'objet dans l'écran
Ajouter un bouton de navigation	Sélectionner le module "Architecte" pour afficher la liste des écrans,
vers un autre écran	Selectionner un écran puis afficher les "Actions" disponibles pour cet écran,
	puis glisser/déplacer l'action "Afficher" dans l'écran
Modifier l'affichage associée	Glisser/déplacer un autre affichage sur un élément
à un élement	
Modifier l'action d'un élément	Glisser/déplacer une action sur un élement de l'écran
Ajouter une action à un élément	Glisser/déplacer une action avec la touche "Ctrl" enfoncée sur un élémént de l'écran
Ajouter un affichage à un élement	En maintenant la touche "Ctrl" enfoncée, glisser/déplacer un autre affichage du même objet sur l'élément de l'écran
Retirer les actions associées à	Glisser/déplacer l'action "Aucune" du module "Architecte" sur l'élément ou
un élément	sélectionner l'objet, appuyer sur "Inser" puis effacer la commande défiinie pour l'élément
Retirer l'affichage associé à	Glisser/déplacer l'affichage "Aucun" du module "Architecte" sur l'élémént
un élément	
Ajouter un bouton "Plein écran"	Glisser/déplacer l'action "Plein écran" du module "Architecte" sur l'écran

Gestion du mode édition "Formes"

Ajouter une forme prédéfinie	Glisser/déplacer une des formes prédéfinies sur l'écran
Ajouter une image externe	Glisser/déplacer une image depuis un "Explorateur Windows" sur l'écran
Ajouter une photo de votre album	Glisser/déplacer une de vos photos depuis le module Diaporama sur l'étagère,
	puis glisser/déplacer la photo depuis l'étagère sur l'écran du module Architecte
Affecter une image à un élement	Glisser/déplacer une image en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée, puis déposer
	l'image sur un des éléments de l'écran
Supprimer un élémént	Cliquer sur l'élément à supprimer pour l'activer, puis appuyer sur la touche "Suppr"
Déplacer un élément	Cliquer sur l'élément à déplacer, puis glisser/déplacer cet élément à l'aide de la souris ou utiliser les touches fléchées
Modifier la taille d'un élément	Cliquer sur l'élément pour l'activer, puis déplacer un des coins de l'élément (si l'élément est une image, elle est redimensionnée en conservant ses proportions, appuyer sur "Shif" pour modifier la taille sans respecter les proportions de l'image) ou utiliser les touches fléchées en maintenant la touche "Shift" enfoncée
Modifier les proportions de certains éléments Modifier l'ordre d'affichage	Cliquer sur un élément pour l'activer, puis utiliser les touches fléchées "Gauche" ou "Droite" en maintenant "Ctrl" enfoncée (aucun effet sur certains types d'éléments) Touches "Debut" ou "Fin" pour passer au premier ou au demier plan l'élément actif

Gestion du mode édition "Attributs graphiques"

ur l'élément (si le mode d'édition n'est pas "Attributs graphiques",
iquer sur un élément permet d'y passer automatiquement)
liquer sur un attribut pour l'éditer
liquer sur le champ "Action" ou appuyer sur la touche "Insert"
liquer sur le champ "Label" ou appuyer sur la touche "Entrée"

Visualiser vos caméras

Connecter une caméra USB







Définir une caméra USB Activer l'icône du module Caméra Brancher une caméra USB à l'ordinateur La caméra est ajoutée à la liste des caméras

Modifier le libellé et le format d'affichage Visualiser la vidéo en cliquant sur "Allumer" Arrêter la vidéo en cliquant sur "Eteindre"





Zone d'affichage de la vidéo

Etat de la caméra

Concepteur d'écra 💭 🛠 i 🕹 🔊



Intégrer une caméra

Activer l'icône du module "Architecte" Choisir un écran (ou en créer un nouveau) Appuyer sur "Ctrl+E" pour éditer l'écran Sélectionner une caméra Glisser le type d'affichage Vidéo sur l'écran Glisser le type d'affichage Etat sur l'écran Agencer les éléments à votre convenance

NB : Vous pouvez ajouter plusieurs caméras sur un même écran.



Commander la caméra

Glisser les commandes "Allumer" et "Eteindre" Agencer les boutons à votre convenance Appuyer sur "Echap" pour finir l'édition

Cliquer sur le bouton "Allumer" La vidéo est affichée dans la zone et l'état de la caméra passe en Vert

Cliquer sur le bouton "Eteindre" pour terminer

Définir des caméras et WebCams

Gestion des caméras

Ajouter une caméra USB Ajouter une caméra IP-Jpg Brancher une caméra USB à l'ordinateur (elle est automatiquement ajoutée dans la Appuyer sur la touche "Inser", choisir le type de caméra "IP-JPG", puis éditer la "référence" pour saisir l'adresse IP de capture des images Si l'image de la caméra est fournie par un serveur http qui écoute sur un autre port celui par défaut, indiquer le port séparé du caractère "." à la fin l'adresse IP du serveur Exemple : http://toto.dyndns.org/s080/display.jpg

Ajouter une caméra Stream

Sélectionner une caméra Supprimer une caméra Modifier le libellé d'une caméra Modifier le code de l'équipement Spécifier le format d'affichage Spécifier un mot passe Appuyer sur la touche "Inser", choisir le type de caméra "Stream", puis éditer la "référence" pour saisir l'adresse IP du flux vidéo

Double-cliquer sur la caméra dans la liste des caméras Double-cliquer sur la zone de saisie "Code" et saisir un code unique pour la caméra Double-cliquer sur la zone de saisie "Format" pour indiquer le format de la caméra Pour les caméras IP-JPG protégées par un login et mot de passe, éditer le champ "Login" et saisir le login et mot de passe séparés par le caractère "." exemple : login:motdepasse

Gestion des commandes

 Sélectionner une commande
 Cliquer sur une commande dans la liste "Commandes" ou utiliser les touches fléchées "Haut" et "Bas"

 Exécuter une commande
 Sélectionner un caméra, puis cliquer sur la commande à exécuter ou appuyer sur la touche "Entréo" pour exécuter la commande sélectionnée

Intégration dans Architecte

Sélectionner une caméra pour l'ajouter dans un écran du module Architecte Etat	Dans le module Architecte, sélectionner un écran puis passer en mode édition, dans la liste des équipements, cliquer sur la caméra à ajouter (la liste des équipements Affiche un texte présentant l'état de fonctionnement de la caméra (allumée, éteinte,)
Couleur de l'état	L'élément graphique est affiché avec la couleur correspondant à l'état de fonctionne- de la caméra (vert = marche, orange = éteint,)
Vidéo	Zone dans laquelle s'affiche la vidéo de la caméra
Allumer Eteindre	Commande nour éteindre la caméra
Inverser	Commande pour declarde la caméra entre allumée ou éteinte

Ecouter votre Musique Gestion des listes de lecture





Ecouter votre Musique





Informations sur l'album mises à jour automatiquement

Pochette de l'album





Ecouter un album

Cliquer sur un titre pour l'écouter Utiliser les boutons de lecture pour naviguer Changer d'album avec les touches "PgUp" et "PgDown"







Editer les titres d'un album

Réaliser un glissé d'un titre Déposer le titre sur l'icône d'actions :

- pour modifier son nom
- pour le supprimer

Gérer vos albums de musique

Ecouter un album de	musique
Démarrer la lecture d'un album	Cliquer sur un album de musique
	ou sélectionner un album puis appuyer sur la touche "Entrée"
Ecouter un autre titre	Cliquer sur le titre à écouter ou utiliser les touches fléchées "Haut" et "Bas"
	ou cliquer sur les boutons "Plage suivante" et "Plage précédente"
Mettre en pause la lecture	Cliquer sur le bouton "Pause" ou appuyer sur la touche "Entrée"
Arrêter la lecture d'un album	Cliquer sur le bouton "Arrêt" ou cliquer avec le bouton droite de la souris sur la pochette
Avancer la lecture d'un titre	Cliquer sur le bouton "Avance rapide" ou cliquer sur la barre d'avancement de lecture

Editer un album de musique Modifier les informations Double cliquer sur l'informa

woulder les informations	Double cliquel sur l'information à mourner pour la saisir
sur l'album	
Renommer un titre	Glisser/déplacer le titre sur l'icône d'action et choisir de le renommer
Supprimer un titre	Glisser/déplacer le titre sur l'icône d'action et choisir de le supprimer

Gestion des compilations	
Créer un album de compilation	Dans l'écran de gestion de chapitres de musique, appuyer sur la touche "Insert" en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée
Ajouter un titre à une compilation	Glisser/déplacer la compilation sur l'étagère, activer un album de musique, puis glisser/déplacer un des titres sur la compilation (située sur l'étagère)
Retirer un titre d'une compilation	Glisser/déplacer le titre depuis la compilation sur l'icône d'action puis choisir de supprimer le titre (le titre n'est pas supprimé de l'album d'origine)
Ecouter une compilation	Cliquer sur la compilation (même manière que pour écouter un album de musique)

Regarder vos vidéos









lions Image de la jaquette



Editer le détail d'une vidéo Double-cliquer sur un champ pour passer en mode "Edition" Editer une information par double-clic Finir l'édition par un clic droit de la souris

Modifier les réglages





Pendant la lecture d'une vidéo

- "Entrée" pour mettre en pause
- Flèche gauche et droite pour avance rapide
- "Echap" pour arrêter la lecture

Cliquer en haut à gauche pour les réglages : - Volume, luminosité, contraste, saturation

Barre d'avancement Cliquer dessus pour avancer

Regarder vos DVD





un icône DVD s'ajoute Iors de l'insertion d'un DVD







Lecture d'un DVD dans Domax Insérer un DVD dans votre lecteur DVD Un incône DVD s'ajoute dans l'étagère

Cliquer sur l'icône DVD de l'étagère Cliquer sur le bouton de lecture La lecture du DVD démarre



Ajouter un lecteur DVD dans un chapitre

Ouvrir un explorateur Windows Glisser / déposer le raccourci de votre lecteur dans le dossier correspndant à votre chapitre

Quand le lecteur DVD choisi contient un DVD le DVD est affiché dans ce chapitre



Gestion des menus d'un DVD

Pendant la lecture d'un DVD avec un menu appuyer sur les touches :

- "Fléchées" pour sélectionner un choix
- "Tab" pour passer au choix suivant
- "Home" pour revenir au menu principal
- "Entrée" pour valider un choix

Gérer vos vidéos

Editer une vidéo

Modifier les informations sur une vidéo Double-cliquer sur l'information à modifier

Regarder une vidéo

Démarrer une vidéo	Appuyer sur la touche "Entrée" ou cliquer sur le bouton de lecture
Mettre en pause	Appuyer sur la touche "Entrée" ou cliquer sur le bouton gauche sur de la souris
Arrêter une vidéo	Appuyer sur la touche "Echap" ou cliquer sur le bouton droite sur de la souris
Redémarrer une vidéo	Cliquer sur le bouton de reprise pour reprendre la lecture d'une vidéo après sont arrêt
Afficher le menu de réglage	Cliquer en haut à gauche de l'écran ou appuyer sur la touche "Menu"
Changer la valeur d'un réglage	Cliquer sur la valeur du réglage pour la modifier ou utiliser les touches fléchées "Gauche" et "Droite"
Changer de réglage	Cliquer sur l'icône du réglage pour passer au suivant ou utiliser les touches fléchées "Haut" et "Bas"
Finir de modifier les réglages	Cliquer avec le bouton droite de la souris ou appuyer sur la touche "Echap"
Modifier le cadrage	Modifier la valeur du zoom dans les modifications de réglage ou utiliser les touches "PageUp" et "PageDown"
Modifier la position de lecture	Utiliser les touches fléchées "Gauche" et "Droite" pour reculer et avancer ou mettre en pause le film et cliquer directement dans la barre d'avancement

Regarder vos DVD

Ajouter un lecteur DVD dans un chapitre	Ouvrir un explorateur Windows puis glisser / déposer un raccourci du lecteur DVD dans le dossier correspondant à votre chpatire
Lecture d'un DVD	Insérer un DVD dans votre lecteur DVD puis cliquer sur l'icône DVD qui vient de s'ajouter dans l'étagère ou Sélectionner un chapitre contenant un raccourci vers votre lecteur DVD et cliquer sur DVD affiché dans le chapitre
Lecture d'un DVD enregistré sur l'ordinateur	Copier le contenu du DVD dans un sous-dossier du dossier associé à un chapitre, Le DVD est affiché dans le chapitre comme n'importe quelle autre vidéo

Rechercher vos jaquettes Recherche par Internet des jaquettes de films











Choisir une jaquette pour le film Sélectionner le film recherché dans la liste La jaquette et le synopsis du film sont affichés après téléchargement sur Internet

Cliquer sur le bouton d'affectation Le module Vidéo est activé

Valider l'affectation des informations La jaquette ainsi que les informations sont affectées pour le film



Rechercher des films par acteur Afficher le détail d'un film Sélectionner un acteur Appuver sur "CTRL+/" Les films dans lesquels a joué l'acteur sont affichés dans la liste des films





Liste des films trouvés

> Voir la fiche du film précédent/suivant

33821)(18

Affecter la fiche pour le film recherché Enregistrer la fiche du film sur le bureau

Regarder vos photos Visualisation d'un diaporama







Choisir un diaporama

Choisir le chapitre contenant le diaporama Cliquer sur le diaporama de votre choix Affichage des informations et des miniatures Lancer le diaporama avec la touche "Entrée"

NB : Consulter l'aide de gestion des chapitres de média pour la création de vos chapitres



Mozaïque des mini-photos

Informations sur la photo sélectionnée

Date et heure de la prise de vue



Touche "Insert" pour l'ajout d'un titre Touche "Ctrl + Insert" pour un comentaire vocal



Editer un diaporama

Modifier un informations par double-clic Choisissez d'afficher ou non un cadre blanc Cliquer sur une mini-photo pour l'afficher Effectuer un alisser d'une mini-photo Déposer la sur l'icône de configuration :

- pour renommer la photo
- pour supprimer la photo

NB: Les informations affichées sur une photo sont celles enregistrées par votre appareil photo au moment de la prise de vue (EXIF)



Visualiser un diaporama

Pendant le déroulement, appuyer sur :

- Flèche droite pour voir la photo suivante
- Flèche gauche pour voir la précédente
- "Entrée" pour mettre en pause

En mode Pause :

- "Page up" et "Page down" pour zoomer
- Touches fléchées pour modifier le cadrage
- "Echap" pour annuler les modifications
- "Home" pour enregistrer les modifications

Gérer vos diaporamas

Editer un diaporama

Double-cliquer sur un des champs, ou appuyer sur les touches "Ctrl+E"
Double-cliquer sur l'information à modifier
Glisser/déplacer la photo miniature sur l'icône d'action et choisir de renommer la photo
Cocher les cases des photos à supprimer puis glisser/déplacer une des photos miniatures sélectionnées sur l'icône d'action et choisir de supprimer les photos sélectionnées
Glisser/déplacer le diaporama cible sur l'étagère,
afficher le détail du diaporama d'origine,
cocher les cases des photos à déplacer,
puis glisser/déplacer les photos miniatures vers le diaporama se trouvant sur l'étagère
Cliquer sur la photo miniature ou utiliser les touches fléchées

Visualiser un diaporama

Démarrer un diaporama	Appuyer sur la touche "Entrée" ou double-cliquer sur une photo miniature
	ou cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la grande photo
Redémarrer un diaporama	Cliquer sur la flèche de reprise pour reprendre la lecture du diaporama après son arrêt
Changer de photo	Attendre le délai défini dans l'écran de configuration du module Domax Center
	ou utiliser les touches fléchées "Gauche" et "Droite"
Modifier le délai d'attente	Editer le délai d'attente dans l'écran de configuration du module Domax Center
	ou utiliser les touches fléchées "Haut" et "Bas"
Emettre un bruitage en changeant	Saisir la valeur "Oui" pour la zone "Bruitage" dans l'écran de configuration du module
de photo	Domax Center, ou saisir "Non" pour enchaîner les photos sans bruitage
Arrêter un diaporama	Appuyer sur la touche "Echap" ou cliquer avec le bouton droite de la souris
Mettre en pause	Appuyer sur la touche "Entrée" ou cliquer avec le bouton gauche de la souris

Personnaliser vos photos

Personnaliser une photo	Durant la visualisation d'un diaporama, mettre en pause pour personnaliser la photo
Modifier le zoom d'une photo	Appuyer sur les touches "PageUp" et "PageDown" pour zoom avant et zoom arrière
Modifier le cadrage d'une photo	Utiliser les touches fléchées pour modifier le cadrage d'une photo zoomée
Enregistrer les modifications de	Appuyer sur la touche "Home"
zoom cadrage	
Annuler les modifications de	Appuyer sur la touche "Echap"
zoom cadrage	
Saisir un titre sur la photo	Appuyer sur la touche "Insert"
Saisir un commentaire vocal	Appuyer sur la touche "Insert" en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée
Afficher les photos avec un cadre	Double cliquer sur le titre du module "Diaporama" pour afficher les options du module, puis choisir le type d'affichage par défaut avec cadre blanc
	ou Passer en mode édition, puis choisir le "Modèle" "Cadre blanc" qui ne sera utilisé que pour ce diaporama
Associer un musique	Depuis le module "Musique" déposer un morceau de musique sur l'étagère,
à un diaporama	afficher le diaporama, puis déposer le morceau de musique depuis l'étagère sur l'image du diaporama
Changer la musique associée	Double-cliquer sur l'icône musical affiché en bas à gauche de l'image du diaporama
à un diaporama	puis saisir le nom de fichier du nouveau morceau de musique
Supprimer la musique associée	Cliquer avec le bouton droite de la souris sur l'icône musical affiché sur l'image
à un diaporama	du diaporama

Programme TV Consulter les programmes TV



Période de la iournée

Programmation de la chaîne sélectionnée

Jour de la semaine



Liste des chaîne : appuver sur les touches fléchées"gauche / droite" pour changer



Consulter le programmation TV Activer le module TV Sélectionner un jour de la semaine Sélectionner une chaîne Sélectionner une période de la journée

Affichage de la programmation de la chaîne



Afficher le détail d'un programme Cliquer sur un programme marqué d'un point Le détail du programme est recherché sur Internet puis affiché dans Domax

Appuver sur"Echap"pour ou le bouton droite pour retrouner à la programmation



Modifier la liste des chaînes

- Cliquer sur l'icône d'actions puis choisir :
- Ajouter une chaîne
- Supprimer la chaîne sélectionnée

Appuyer sur"Alt+PageUp / PageDown" pour déplacer la chaîne sélectionnée dans la liste des chaînes

Consulter la programmation TV

Consulter le programme TV

Naviguer dans la programmation	Appuyer sur les touches "fléchées"
Choisir le jour	Cliquer sur le jour de la semaine à consulter ou appuyer pour les touches "Ctrl+PgHaut" ou "Ctrl+PgBas" pour changer de jour
Choisir la période de	Cliquer sur la période à consulter
la journée à consulter	ou appuyer sur les touches "PgHaut" ou "PgBas" pour changer de période
Changer de chaîne	Cliquer sur la chaîne à consulter ou appuyer sur les touche "gauche" ou "droite" ou cliquer sur les boutons de changement de chaîne (en haut à droite de l'écran)
Afficher le détail	Cliquer sur un programme marqué d'un point (affcihé en haut à droite) ou appuyer sur la touche "Entrée"
Retourner à la programmation d'une chaine	Appuyer sur la touche "Echap" ou cliquer avec le bouton droite de la souris ou cliquer sur la flèche de retour

Modifier la liste des chaînes

Ajouter une chaîne	Appuyer sur la touche "Insert" ou cliquer sur l'icône d'action et choisir d'ajouter une chaîne
Renommer une chaîne	Cliquer sur l'icône d'action et choisir de renommer la chaîne sélectionnée
Retirer une chaîne	Appuyer sur la touche "Suppr" ou cliquer sur l'icône d'action et choisir de supprimer la chaîne sélectionnée
Modifier l'ordre de la liste des chaînes	Appuyer sur les touches "Alt+PgHaut" ou "Alt+PgBas" pour déplacer l'ordre de la chaîne sélectionnée dans la liste des chaînes

Utiliser les flux internet

Ecouter une radio ou regarder la TV





Créer une nouvelle connexion Activer l'icône NetStream Sélectionner un chapitre Appuyer sur la touche "Inser" Saisir le nom de la connexion Cliquer sur l'icône de la nouvelle connexion Double cliquer sur le champ "Lien Internet" Saisir le nom du lien vers le flux audio/vidéo





Ecouter un radio Internet Actver l'icône NetStream Sélectionner un chapitre Cliquer sur la radio à écouter Choisir une autre radio avec les flèches



Affichage mode Plein écran



Regarder une télévision Internet Cliquer sur l'icône de votre TV par Internet Passer en plein écran en cliquant sur le bouton "Plein écran" ou la touche "Alt+Entrée"

bouton "Plein écran" ou la touche "Alt+Entrée" Cliquer avec le bouton droit de la souris ou sur la touche "Echap" pour revenir en normal

Gérer vos radios et TV Internet

Editer une radio ou TV

Passer en mode "Edition"	Double-cliquer sur un champ
	(Le mode "Edition" permet de visualiser l'URL saisie pour la radio ou TV)
Sortir du mode "Edition"	Cliquer avec le bouton droit de la souris ou appuyer sur la touche "Echap"
Editer l'URL d'une radoi ou TV	Passer en mode édition puis double-cliquer sur le champ "Lien Internet"
	(Une fois saisi, l'URL d'une radio ou TV n'est pas affiché en mode normal. Pour afficher
	ou modifier sa valeur il faut passer en mode "Edition")
Editer le genre, titre ou description	Passer en mode édition puis double-cliquer sur le champ à saisir

Ecouter une radio Internet ou regarder une TV Internet

Démarrer la lecture	Appuyer sur la touche "Entrée" ou cliquer sur le bouton de lecture
Arrêter la lecture	Appuyer sur la touche "Echap" ou cliquer avec le bouton droite de la souris ou cliquer sur le bouton "Stop"
Changer de radio ou TV	Cliquer sur les boutons "Plage suivante / précédente" ou appuyer sur les touches "PageUp" ou "PageDown", arrêter la lecture en cours puis démarrer la lecture de la nouvelle radio ou TV

Regarder vos BD Visualisation d'une bande dessinée







Choisir une bande dessinée Choisir le chapitre contenant la BD Cliquer sur la BD de votre choix Affichage des informations et des miniatures Démarre la lecture avec la touche "Entrée"

Informations sur la BD

dan

N° de la page

Page sélectionnée dans la mozaïque



Editer une bande dessinée

Modifier un informations par double-clic Cliquer sur une mini-page pour l'afficher Effectuer un glisser d'une mini-page Déposer la sur l'icône des actions :

- pour renommer la page
- pour supprimer la page



Visualiser une bande dessinée

- Pendant la lecture d'une BD appuyer sur :
- Flèche droite pour voir la page suivante
- Flèche gauche pour voir la précédente
- Flèche haut/bas pour monter/descendre
- Echap pour arrêter la lecture



Gérer vos bandes dessinées

Editer une bande dessinée

Modifier les informations sur
ine BD
Renommer une page
Supprimer une page
Sélectionner une page

Double-cliquer sur l'information à modifier

Glisser/déplacer la page miniature sur l'icône d'action et choisir de renommer la page Glisser/déplacer la page miniature sur l'icône d'action et choisir de supprimer la page Cliquer sur la page miniature ou utiliser les touches fléchées

Visualiser une bande dessinée

Démarrer une BD	Appuyer sur la touche "Entrée" ou cliquer sur le bouton de lecture
Redémarrer une BD	Cliquer sur la flèche de reprise pour reprendre la lecture de la BD après son arrêt
Changer de page	Utiliser les touches fléchées "Gauche" et "Droite"
Dérouler une page	Utiliser les touches fléchées "Haut" et "Bas" pour monter et descendre dans la page
	(en appuyant sur "Bas" en fin de page, la page suivante est automatiquement affichée)
Arrêter la lecture d'une BD	Appuyer sur la touche "Echap" ou cliquer avec le bouton droite de la souris

Jeux Flash Jouer à des jeux flash





Jeux Flash

Jouer à un jeu flash

Jouer à une jeu Jouer en plein écran Sortir du plein écran Arrêter un jeu Cliquer sur le jeu puis appuyer sur le bouton de lecture Démarrer un jeu puis appuer sur le bouton plein écran Appuyer sur la touche "Echap" Appuyer sur la touche "Echap" ou appuyer sur le bouton "Stop"

Gestion des jeux flash

Modifier une information	Double-cliquer sur l'information à modifier
Affecter une image pour un jeu	Glisser/déposer une image sur l'image par défaut du jeu ou appuyer sur la touche "Impr écran" pendant l'exécution du jeu
Ajouter un jeu	Copier dans le dossier associé à un chapitre un jeu avec l'extension ".swf"
Supprimer un jeu	Glisser/déposer un jeu d'un chapitre sur l'icône d'action puis choisir de supprimer le jeu

Recettes de cuisines

Créer vos recette de cuisine







Créer un chapitre (ou choisir un existant) Apuyer sur la touche "Insert" Saisir le nom de la recette Choisir une image pour votre recette

NB : Voir l'aide de gestion des chapitres pour la création de chapitre et le choix d'une image pour un média

Informations sur la recette

Image de la recette





Editer une recette

Double-cliquer sur un champ pour l'éditer Saisir les informations de réalisation de la recette Cliquer sur le bouton de droite de la souris pour finir la saisie

Recette de Cuisine 💷 🎇 i 걟 🖥

Crême bruiée Durée cuisson : 1 minute Ingrédients : 10 cl de lait 40 cl de crême fleuretie 6 jaunes d'oeufs 50 g de sucre serroule

Tiedr le lat et la creme, ajoutez la vanile(2 bouchons de vanile liquide)

Dans un salader, mélangez les jaunes d'oeufs et le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux, ajoutez la crême et le lait.

Disposez la préparation dans des ramequins à créme, faire cuire dans un four à 110° 30/35 min Retrez les crémes du four et laissez-les refroidir pendant 10 min.

2 1 2 2 2 4 2



8



Réaliser une recette de cuisine Choisir la recette à réaliser

Rassembler les ingrédients nécessaires Suivre les instructions de réalisation

Gérer vos recettes de cuisines

Créer ses propres recettes

Créer une nouvelle recette Passer en mode édition de recette Saisir le détail d'une recette Sortir du mode édition de recette

Dans l'écran de gestion des chapitres de recette, appuyer sur la touche "Insert" Appuyer sur "Ctrl+E" ou double-cliquer sur un des champs d'information Double-cliquer sur les informations de la recettes pour les éditer Appuyer sur la touche "Echap" ou cliquer avec le bouton droit de la souris Choisir une photo pour une recette Glisser/déplacer une photo de votre recette depuis un "Explorateur Windows" sur la zone dédiée (en haut à droite) dans Domax

Météo Consulter les prévisions météorologiques



--- Changez de type de prévision avec "PgUp" ou "PgDown"



Affichez les prévisions avec les touches "Haut" et "Bas"



Consulter les prévisions Activer l'icône du module "Internet" Sélectionner la prévision à consulter Affichage de la prévisions pour le jour choisi





Choisir ses prévisions Appuyer sur la touche "Insert" pour ajouter un type de prévision Appuyer sur la touche "Suppr" pour effacer le type de prévision sélectionné

Exécuter une macro

Construction et exécution d'une macro commande







Titre et nom de la macro



Liste des commandes de la macro

Liste des commandes et états de l'objet

Objets définis dans le module sélectionné



Editer une macro

Cliquer sur l'icône "Editer" ou "Ctrl+E" Editer une ligne par double-clic Supprimer une ligne avec "Suppr" Afficher les objets définis dans un module Afficher les commandes d'un objet Déposer une commande dans la macro Insérer une ligne avec "Insert" Déplacer une ligne avec "Alt+Haut ou Bas" Finir fédition en appuyant sur "Echap"

Ligne en cours d'exécution





Pendant l'exécution d'une macro

La ligne en cours est sélectionnée Appuyer sur "Echap" pour arrêter la macro Cliquer sur "Pause" pour mettre en pause Cliquer sur "Lecture" pour reprendre son exécution où elle s'est mise en pause Cliquer sur "Stop" pour arrêter la macro

Gérer vos macros

Editer une macro

Créer une macro	Sélectionner un chapitre, puis appuyer sur la touche "Insert"
Passer en mode édition	Cliquer sur l'icône d'action ou appuyer sur la touche "Ctrl+E"
Sortir du mode édition	Appuyer sur la touche "Echap" ou cliquer avec le bouton droit de la souris
Ajouter une ligne	Appuyer sur la touche "Insert" pour ajouter une ligne vide après la ligne sélectionnée
Supprimer une ligne	Appuyer sur la touche "Suppr"
Déplacer une ligne	Appuyer sur "Ctrl+Haut ou Bas" pour déplacer la ligne sélectionée
	ou glisser/déplacer une ligne à un autre emplacement dans la macro
Editer une ligne	Double cliquer sur une ligne
Ajouter une commande	Selectionner un objet, puis glisser/déplacer une commande dans la macro
d'objet	
Ajouter une commande	Sélectionner l'objet "Self" d'un module
de module	puis glisser/déplacer une commande dans la macro
Spécifier l'événement déclencheur	Selectionner un objet, puis glisser/déplacer un des états possible pour l'objet sur le
d'une macro	champ "Evénement" (la macro s'exécute si l'objet passe dans l'état choisi)
Activer ou non une marcro	Sélectionner le champ "Actif" à "oui" pour que la macro s'exécute automatiquement quand survient l'événement déclencheur de la macro (si le champ "Actif" est à "non" la macro ne pourra pas s'exécuter automatiquement)

Exécuter une macro

Démarrer une macro	Sélectionner une macro, puis cliquer sur le bouton "Lecture"
Mettre en pause	Appuyer sur le bouton "Pause"
Arrêter une macro en exécution	Appuyer sur la touche "Echap" ou cliquer sur le bouton "Stop"
Démarrer une macro	Sélectionner la ligne de démarrage dans la macro, puis cliquer sur le bouton "Lecture"
à partir d'une ligne	
Démarrer une macro à l'aide	Dans l'écran de paramétrage DomaxCenter, éditer le code associé à une touche F1 à F12
des touches F1 à F12	puis saisir : Macro. <mamacro>.Play (avec <mamacro> = nom de la macro à éxécuter)</mamacro></mamacro>
Démarrer une macro	Editer la macro, et activer la macro (champ actif = "oui"),
à une heure précise	choisir le module "Système", choisir l'objet "Self",
	déposer sur le champ "Evénement" l'état "Heure" saisir alors l'heure au format "hh:mm"

Modules X10 Définition et gestion des équipements X10







Connecter le module CM11

Activer l'écran de Configuration Domax Sélectionner le module Protocole X10 Sélectionner le Port COM :

- Auto : recherche automatique
- Aucun : pas de CM11 connecté
- COM1 : CM11 branché sur port COM1

Photo du module X10 actif

Equipements X10

Equipements



Choisissez Affichage ou Action

Inverse

Concepteur d'écra 🔲 🏋 i 🔏 🗟

2

Editer un équipement X10

Activer l'icône du module X10 Appuyer sur "Inser" pour créer un équipement Saisir le nom de l'équipement et valider Saisir le code maison et numéro du module Exécuter une commande par simple-clic

NB: Pour supprimer un équipement, appuyer sur la touche "Suppr".



Intégrer les équipements X10

Activer l'icòne du module Architecte Choisir un écran (ou en créer un nouveau) Appuyer sur "Cith=E" pour éditer l'écran Sélectionner un équipement X10 Réaliser un glisser d'un affichage sur l'écran Une image de l'état de l'équipement est créée Réaliser un glisser d'une action sur l'écran Un bouton exécutant l'action est créé Agencer les éléments à votre convenance

Gestion des équipements X10

Gestion des équipements X10

Ajouter un équipements X10	Appuyer sur la touche "Insert"
Sélectionner un équipement	Cliquer sur l'équipement dans la liste ou utilisr les touches "PageUp" et "PageDown"
Supprimer un équipement X10	Sélectionner l'équipement à supprimer et appuyer sur la touche "Suppr"
Modifier le libellé d'un équipement	Double-cliquer sur l'équipement dans la liste des équipements
Modifier le type de module d'un	Sélectionner un équipement, puis double-cliquer sur la zone "Type" pour choisir le type
équipement	de module X10 (l'image et les commandes possibles pour ce module sont affichées)
Spécifier le "code maison" X10	Saisir les mêmes lettres "Maison" et "Numéro" que ceux indiqués sur le module X10
Modifier le code de l'équipement	Double-cliquer sur la zone de saisie "Code" et saisir un code unique pour l'équipement

Gestion des commandes X10

Brancher le module CM11	Le module CM11 doit être branché à l'ordinateur sur un port série "COM". Spécifier ce port dans l'écran de configuration "Domax Center" ou utiliser le port "Auto"
Sélectionner une commande	Cliquer sur une commande dans la liste "Commandes" ou utiliser les touches fléchées "Haut" et "Bas"
Exécuter une commande	Sélectionner un équipement, puis double-cliquer sur la commande à exécuter ou appuyer sur la touche "Entrée" pour exécuter la commande sélectionnée

Intégration dans le concepteur d'écran

Sélectionner un équipement X10	Dans le module Architecte, sélectionner un écran puis passer en mode édition,
pour l'ajouter dans un écran	dans la liste des équipements, cliquer sur l'équipement X10 à ajouter (la liste des
du module Architecte	équipements affiche tous les équipements X10 définis dans le module X10).
	Pour chaque équipement X10, il est possible d'ajouter (par glisser/déplacer)
	les Affichages et Commandes suivantes :
Libellé de l'état	Affiche un texte présentant l'état de fonctionnement de l'équipement (allumé, éteint,)
Couleur de l'état	L'élément graphique est affiché avec la couleur correspondant à l'état de fonct ionnement
	de l'équipement (vert = marche, blanc = éteint,)
Intensité	L'élément graphique est affiché avec un niveau de transparence en fonction de l'intensité
	de fonctionnement de l'équipement
Allumer	Commande pour allumer l'équipement
Eteindre	Commande pour éteindre l'équipement
Inverser	Commande pour basculer l'équipement entre allumé ou éteint
Augmenter/Diminuer	Commandes pour augmenter/diminuer l'intensité de l'équipement (disponible que pour
	les modules lampes LM12)