





## Caractéristiques techniques

- Température de stockage et d'utilisation : 5 °C à + 40 °C
- Alimentation par transformateur 9 Vdc 1 A TBT
- Consommation maxi: 5 VA
- Sorties (OUT): 24 V max 0,5 A max

- Entrée (IN): contact sec
- Capacités des bornes (IN/OUT): bornes automatiques 1 x 0,8 à 1,5 mm<sup>2</sup>
- LAN: liaison Ethernet 10BaseT
- Dimensions: 210 x 120 x 46 mm



N0064CV2/04









- Cette prise n'alimente pas le produit.





La connexion avec le serveur Omizzy™ s'établit. Prendre ensuite connaissance de l'aide incluse dans le CD Rom pour configurer votre installation.



# Première connexion avec un PC distant (configuration du PC distant)

Les photos d'écrans présentées ci-dessous ont été réalisées sur un PC avec Windows XP. Elles sont données à titre d'exemple et peuvent varier suivant le système d'exploitation de l'ordinateur.

Environnement PC installé:

- Modem intégré ou connecté au PC
  - Serveur Omizzy™ avec un modem connecté selon la configuration n°1 (voir page 2)

### **IMPORTANT:**

Utiliser la vitesse maximale de transmission du Modem connecté au PC

Ouvrir la fenêtre Panneau de configuration, puis la fenêtre Connexions réseau :



Dans la fenêtre "Connexions réseau", choisir "Créer une nouvelle connexion".











# Recommandations:

Bus SCS:

Le bus SCS n'est pas TBTS, ne pas effectuer des manipulations sous tension

#### Mot de passe:

Exemple S/N: 00 04 74 0b 0h 45

Le mot de passe pour accéder au menu installation du serveur Omizzy™ correspond aux 6 derniers caractères : 0b 0h 45

## **IMPORTANT:**

Il faut impérativement taper les lettres en minuscule



#### Modifications des adresses IP:

Le réseau coté LAN et le réseau coté liaison PPP ne doivent pas avoir d'adresses en commun.

Caméras:

En cas d'utilisation de caméras, celles-ci doivent toujours rester connectées. Leur nombre maximum est de 4.

E-mails:

On ne peut pas envoyer d'e-mail par les liaisons LAN et PPP **en même temps**. Si on veut passer de la liaison LAN à la liaison PPP et vice-versa, il est nécessaire d'effectuer un reset du produit après modification de la configuration.

Types de défaut	Causes	Solution
La Led LAN n'est pas allumée.	Le câble LAN n'est pas branché.	Si nécessaire connecter le câble LAN.
	Utilisation d'un mauvais câble.	<ul> <li>En l'absence de Switch ou de Switch Routeur, utiliser un câble RJ croisé.</li> <li>Avec un Switch ou un Switch Routeur, utiliser un câble RJ droit.</li> </ul>
	Le Switch ou Omizzy™ ne sont pas alimentés.	- Vérifier l'alimentation.
La Led LAN est allumée mais la connexion ne se fait pas.	Le PC et Omizzy™ ne sont pas sur le même réseau IP.	Vérifier l'adresse IP du PC (192.168.1.11) en lançant la commande "WINIPCFG" dans "Démarrer" / "Exécuter". Si incorrect, reprendre page 6.
	L'adresse IP du serveur Omizzy™ n'est pas bonne.	Choisir le menu "Démarrer" / "Exécuter". Dans la fenêtre "Exécuter", tapez l'instruction : "PING 192.168.1.12". Une fenêtre "PING" s'ouvre alors pendant 5 s., si le message est "délais dépassé", l'adresse IP du serveur Omizzy™ est incorrecte ou le réseau IP est déjà utilisé par la carte d'accès distant. Contactez le SAV Legrand au :
	Internet Explorer est mal configuré.	Prix appel local Vérifier dans Internet Explorer 5.5 le type de connexion sélectionnée :
		<ul> <li>menu "Outil / Options internet / Connexion";</li> <li>l'option "Etablir une connexion s'il n'existe pas de connexion réseau" sélectionnée.</li> </ul>
Mot de passe correcte mais refusé par Omizzy™.	Cookies non acceptés par la navigation internet.	Modifier le paramétrage des options internet du navigateur, pour accepter les cookies, et redémarrer Omizzy™.
Aucune image de la caméra n'est visible.	Le logiciel pour la caméra Axis ne st pas à jour (version mini 2.12).	Télécharger la mise à jour sur le site internet www.axis.com
	La caméra est sur un réseau IP différent du réseau Omizzy™.	Configurer l'adresse IP de la caméra, (voir la notice de la caméra AXIS).

### Résolution des problèmes :