

Tableau des codes de programmation

VARIATEUR				RELAIS (2 sorties)				MOTEUR				HORLOGE				
Opt.	1x SET	2x SET	10s SET	Opt.	1x SET	2x SET	10s SET	Opt.	1x SET	2x SET	10s SET	Opt.	1x SET	A	B	1x SET
0	✂	✂		0	✂	✂	✂	0	✂	✂	✂	0			✂	
1	M+⌚	5s	↗↘	1	M 1+2 +⌚	5s		1	⌚	5s	200ms	1	code 1	0	12	0
2	A+⌚	10s	↗↘	2	A 1+2	10s		2	⌚	10s	300ms	2	code 2	1	13	5
3	M/A	15s	↗↘	3	M 1 +⌚	15s		3	⌚	15s	500ms	3	code 3	2	14	10
4	▲	30s	↗↘	4	A 1	30s		4	⌚STOP	30s		4	code 4	3	15	15
5	▼	45s	↗↘	5	M/A 1	45s		5	⌚STOP	45s		5	code 5	4	16	20
6	10%	1min	↗↘	6	1 ⌚	1min		6	⌚STOP	1min		6	code 6	5	17	25
7	20%	2min	↗↘	7	M 2 +⌚	2min		7	⌚	2min		7	code 7	6	18	30
8	30%	3min	↗↘	8	A 2	3min		8	⌚	3min		8	code 8	7	19	35
9	40%	4min		9	M/A 2	4min		9	STOP	4min		9	code 9	8	20	40
A	50%	5min		A	2 ⌚	5min		A		5min		A	code 10	9	21	45
B	60%	10min		B		10min		B		10min		B	code 11	10	22	50
C	70%	15min		C		15min		C		15min		C	code 12	11	23	55
D	80%	20min		D		20min		D		20min		D	code 13			matin
E	90%	30min		E		30min		E		30min		E	code 14			soir
F	100%	45min		F		45min		F		45min		F	code 15			jour

	Fonction	Résultat
✂	Suppression d'une ou plusieurs actions	
M	Activation de la sortie. Dans le cas d'un variateur l'intensité est celle utilisée précédemment.	Un appui sur le bouton de l'émetteur allume la lampe ou l'appareil connecté.
A	Désactivation de la sortie	Un appui sur le bouton de l'émetteur éteint la lampe ou l'appareil connecté.
M/A	Marche / arrêt alternativement	Le premier appui sur un bouton de l'émetteur allume la lampe ou l'appareil connecté. Le second l'éteint.
⌚	Possibilité de programmer une temporisation à l'activation de la sortie.	La lampe ou l'appareil connecté s'éteint au bout du temps défini.
▲ ▼	Variation d'intensité	Une pression maintenue sur l'émetteur fait varier la lampe
x%	Mise en marche de la lampe à l'intensité x%	Un appui bref sur le bouton de l'émetteur allume la lampe à une intensité définie.
↗↘	Temps d'allumage et d'extinction d'une lampe connectée au variateur.	Selon le réglage, le temps d'allumage et d'extinction progressif de lampe est plus ou moins long.
⌚	Relais assisté.	La lampe ou l'appareil connecté ne fonctionne que si l'on maintient l'appui sur le bouton d'un émetteur.
⌚	Un appui bref met en marche le moteur dans le sens montée ou descente durant le temps défini (5 sec par défaut).	Ouverture ou fermeture du volet sans possibilité d'interrompre l'action.
⌚	Un appui bref inverse le sens de rotation du moteur durant le temps défini (5 sec par défaut).	Ouverture ou fermeture du volet à l'aide d'un seul bouton, sans possibilité d'interrompre l'action.
⌚STOP	Un appui bref met en marche le moteur dans le sens montée durant le temps défini (5 sec par défaut). Le second arrête le moteur. Le troisième remet le moteur en marche dans le sens inverse. et ainsi de suite ...	Ouverture ou fermeture du volet à l'aide d'un seul bouton, avec possibilité d'interrompre l'action.
⌚	Le moteur fonctionne dans le sens montée ou descente tant que l'on appuie sur le bouton.	Ouverture ou fermeture du volet tant que l'on maintient le bouton enfoncé.
STOP	Un appui bref stoppe immédiatement le moteur.	Arrêt forcé du moteur.

